

Spirit

Charakterystyka Techniczna

Skład: 100% POLIESTER

Szerokosc: 140 cm. UNE EN 1773

Waga m2: 489 gr/m2

Przesuwalność nitek: Osnowa: 5 Wątek: 5,6 UNE PR EN ISO 13936-2 (mm)

Odpornosc na rozciąganie: Osnowa: 665,00 - Wątek: 849,00 UNE EN ISO 13934-1

Odpornosc na tarcie: > 100.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odpornosc na pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)





SPIRIT 01



SPIRIT 02



SPIRIT 100



SPIRIT 105



SPIRIT 11



SPIRIT 111



SPIRIT 12



SPIRIT 144



SPIRIT 15



SPIRIT 213



SPIRIT 214



SPIRIT 250



SPIRIT 266



SPIRIT 27



SPIRIT 29



SPIRIT 300



SPIRIT 311



SPIRIT 313



SPIRIT 330



SPIRIT 336



SPIRIT 40



SPIRIT 43



SPIRIT 514



SPIRIT 516



SPIRIT 55



SPIRIT 59



SPIRIT 602



SPIRIT 69

aquaclean[®]

tkaniny aby cieszyć się życiem



SPIRIT 91



SPIRIT 93

Kolor wyświetlanych obrazów może odbiegać od barwy końcowego produktu. Skonsultuj w swoim sklepie meblowym.

Pielęgnacja

Do regularnej pielęgnacji Twojej sofy polecamy odkurzanie całego mebla. Do tego celu można używać domowego odkurzacza z miękką nakładką.

Czyszczenie wodą w zaledwie trzech krokach

Technologia **aquaclean[®]** pozwala na eliminację większości plam, które mogą powstać na sofie w warunkach domowych. Plamy z wina, kawy, jedzenia a nawet niektórych markerów po prostu znikają po przetarciu na mokro, bez konieczności prania całego pokrowca.



Zeskanuj kod QR, a dowiesz się więcej o metodzie czyszczenia **aquaclean[®]**.

- 1 Usunąć pozostałości substancji powodującej plamę.
- 2 Namoczyć plamę niewielką ilością wody bezpośrednio lub też lekko wilgotną ściereczką. Odczekać kilka sekund.
- 3 Przyłożyć ściereczkę i pocierać delikatnie okrężnymi ruchami. Jeśli plama nie zniknie, powtórzyć proces do momentu uzyskania pożądanego efektu.

Instrukcja prania

W przypadku codziennej pielęgnacji pranie nie jest konieczne. Jednak w przypadku większych zabrudzeń, przed praniem zapoznaj się z poniższymi instrukcjami:

Konserwacja i czyszczenie

Płyny i oleje

Odsączyć płyn ręcznikiem papierowym, następnie pocierać delikatnie okrężnymi ruchami.

Tłuszcz, długopis

Nawilż ściereczkę lub papier TYLKO WODĄ. Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

Kurz

Usuń kurz odkurzaczem.



Dzięki technologii SafeFront[®] nasze tkaniny są chronione przed wirusami i bakteriami. Udowodniono, że zmniejszają aktywność wirusów o ponad 91% po dwóch godzinach ciągłego kontaktu.